iPad®専用　プロンプターシステム

Prompter Duo

取扱説明書（Ver. 1.5.6）

PAGE ONE
株式会社ページワン

目次

目次 1
Prompter Duo　パッケージ内容 2
概要・特徴 3
スピーチプロンプターの組み立て方 4
カメラプロンプターの組み立て方 5
Prompter Duo アプリについて 6
Prompter Duo アプリの設定 7
Prompter Duo アプリの表示モード 8
表示モード　その他の機能 9
原稿の入力方法 10
Duo-R（リモコンアプリ）について 11
ケア・メンテナンスについて 13

Prompter Duo　パッケージ内容
使用前に必ず内容の確認をお願いします



番号	品名	数量
①	プロンプター台座（ネジ付き）	1
②	伸縮棒（ミラー取り付け金具付き）	1
③	カメラプロンプター用暗幕（布製）	1
④	ハーフミラー（アクリル製）	1
⑤	ハーフミラーキルトケース（布製）	1
⑥	予備ネジ	4
⑦	滑り止め・保護シート	1
⑧	ショルダー型収納ケース（ナイロン製）	1

概要

デュアルプロンプターシステム「Prompter Duo」はiPad®を活用しスピーチプロンプター&
カメラプロンプターとして使うことができる新発想の画期的なプロンプターシステムです。

ビデオ撮影などスタジオでの動画制作、または、プレゼンテーションや講演等での使用など、
1台でカメラ&スピーチの両方に使用できます。
セッティングはとても簡単で、ケースから取り出して1分とかからず使用できます。
また、アプリケーションはiPad専用ですので、電源確保なども必要なく、どんなところでも使用が可能です。
Prompter Duoアプリ を立ち上げ、準備しておいた原稿をワンタップで簡単にスクロールさせ、快適なス
ピーチを実現できます。

特長

・これまでには考えられなかった低価格のプロンプターシステムです。
・台座の両面を使用して、スピーチ用とカメラ用の両方に使用できるように設計されています。
・特殊コーティングされたアクリル製ハーフミラーを採用し、取り扱いが容易で安全です。
・セッティングが簡単で誰でも使用できるため、専門的な知識は必要ありません。
・iPadを使用しているため配線の必要がなく、どんな場所でも使用が可能です。
・一般的なカメラ用の三脚、雲台であれば、どんなものにも取付可能です。
・付属の布製プロンプターフードを使用することにより、様々なビデオカメラに対応可能です。
・どなたでも無料でiPad用プロンプターアプリ「Prompter Duo」を利用できるため、
　iPad1台で原稿の作成から表示までを完結できます。

カメラプロンプター使用時

スピーチプロンプター使用時

スピーチプロンプターの組み立て方



ステップ1

台座の中央に伸縮棒の”ネジ穴”（金属製）がある方を上向きにして使用します。
スピーカー（話者）から見て伸縮棒のネジ穴は奥側になるように設置します。

ステップ2

伸縮棒をネジ穴に沿って両手で回してしっかり固定してください。ハーフミラーの止め金（プレート）は、2つの透明なネジがある方を手前に向けます。
プレートにミラーを挟むため、ネジを取れない程度に緩めておきます。



ステップ3

ハーフミラーの●赤いマークが貼ってある面を手前、下方向に向け、ハーフミラーを布ケースごと持ち、（直接ハーフミラーに手が触れないように）プレートがミラーの中央に位置するように慎重に挟みます。

ステップ4

2つの透明なネジを回してハーフミラーを固定します。

【高さ調整】
伸縮棒の下部を片手で押さえて上部を伸縮することで調整可能です。

【角度調整】
伸縮棒の上部を片手で押さえてハーフミラーの角度を変えることで調整可能です。

ステップ5

P.1の「⑦滑り止め・保護シート」を台座に敷き、その上にiPadを設置します。
伸縮棒の高さ/ハーフミラーの角度を調整し、原稿が読みやすいように調整します。
※対応するiPadのサイズは9.7～11インチです。

カメラプロンプターの組み立て方



ステップ1

台座にスリット（45°　の溝）がある方を上向きにして使用します。スリットを奥側にして、中央の三脚ネジに三脚をセットします。
三脚取付け後の取扱いについては、付属の「製品の取扱い・返却についてのご注意」をお読み下さい。

※一般的なカメラ用の三脚・雲台であればどんなものにも取り付け可能です。

ステップ2

ハーフミラーの●赤いマークが貼ってある側を手前、下方向に向け、ミラーが台座の中央に位置するようにスリットに差し込みます。
（ハーフミラーを取り出さず、布ケースごと持ち上げてセットすることをお勧めします）

ステップ3

カメラのレンズがハーフミラーの裏側中央に位置するように三脚の高さと位置を調整して、カメラを設置します。

ステップ4

プロンプターフードの中央にある滑り止めの部分をハーフミラーの上部にはさみ、布を垂らします。
前方の下部にあるマジックテープで止め、カメラレンズへの映り込みや反射を防止します。

ステップ5

P.1の「⑦滑り止め・保護シート」を台座に敷き、その上にiPadを設置します。
三脚の高さ、スピーカー（話者）からの距離を調整して、最適な位置を決定してください。
※対応するiPadのサイズは9.7～11インチです。

＜カメラの設定について＞
　Prompter Duoで使用する透過率65%のハーフミラーは、ND（減光）フィルターのようにカメラの露出を約1目盛り変えた様な効果があります。カメラプロンプターとして使用する際は、カメラの露出やホワイトバランスを調整して下さい。設定方法はお手持ちのカメラの取扱説明書をご確認下さい。

Prompter Duo アプリについて

Prompter Duoアプリは、Prompter Duoハーフミラーとの組み合わせで、
最高の性能を発揮するように設計されたiPad専用のプロンプターアプリです。
App Storeにて無償で提供しておりますので、お手持ちのiPadにダウンロードしてお使い下さい。

Prompter Duoアプリの入手

App Storeにて「Prompter Duo」で検索するか、下記QRコードよりアプリページへ進み
ダウンロードして下さい。

App Storeアプリ
🔍検索「Prompter Duo」

Prompter Duoアプリの使用

ホーム画面に作成された左記のアイコンをクリックし、アプリを起動すると、
メイン画面となり、下部に下記のアイコンが表示されます。

①ドキュメント：プロンプター原稿の管理画面です。
表示する原稿の選択、編集、削除等が可能です。
テスト用の原稿「ようこそ、プロンプターデュオへ！」が
予め作成されていますので、表示のチェック等にお使い下さい。

②設定：各種設定を行う画面です。
表示方向や文字のサイズ、配置等をこちらで設定します。

③ヘルプ：Prompter Duoアプリの使用方法や設定に関するヘルプです。
原稿の作成や表示の方法など操作/設定についての詳細はこの「ヘルプ」をご覧ください。

④Dropbox：原稿のテキストデータをDropbox経由でやり取りできます。

⑤お知らせ：弊社からのお知らせが表示されます。

💡 iPad画面の「明るさ」をコントロールする

周囲の照明の位置や環境によってハーフミラーの映りが暗く感じる場合は、
iPad本体の「設定」>「画面表示と明るさ」の「明るさ」を上げることで、ハーフミラーへの反射
精度が上がり、原稿の文字がよりクッキリと映ります。



※iPadの設定画面はOSバージョンによって異なります。該当の設定項目を調整して下さい。

Prompter Duoアプリの設定



＜設定項目＞

・カウントダウン機能（ドキュメント表示の際にカウントダウンを行います/ 秒数：1～10秒）

・表示方向（Automatic：自動 / Portrait：縦 / Landscape：横 ）
・文字の反転（ドキュメントを反転表示します※ハーフミラーを使用する場合はONにします）
・連続再生（選択した原稿をループ再生します）
・自動再生（ドキュメントを選択すると自動的にスクロールがスタートします）
・スクロール速度（新規ドキュメント作成時のスクロール速度を設定します）
・マーカー表示（ドキュメント表示画面の中央にガイドマーカーを表示します）
・Duo Remoteを使用する（リモコンアプリ「Duo-R」を使用する際はONにします）

・文字（文字の種類 / 文字のサイズ / 文字の色 / 背景色）
・文字の配置（左揃え / 中央揃え / 右揃え）
・行の高さ（標準 / 狭い / 広い / 特広）
・表示画面編集（編集画面の表示モードを切り替えます ：エディターモード / 表示画面モード）

Prompter Duoアプリの表示モード



画面手前中央をタップすると、ロケーターが表示され、
ドキュメントの再生をコントロールできます。

＜ドキュメント表示画面＞

主な機能
・スクロールのスタート・停止

・ロケーター表示時
　スクロールスピードの調整
　キューポイント（※）ジャンプ
　表示位置移動

※キューポイントについて
　キューポイントは原稿の任意の位置に「しるし」をつけておき、瞬間的に「しるし」へ移動する機能です。
　ロケーターでの操作のほか、画面をスワイプすることでも移動可能です。

それぞれの操作方法はアプリ内の「ヘルプ」タブをご参照下さい。

表示モード その他の機能

ドキュメント再生画面をタップした際に右上に表示されるアクションボタンにより、
下記の機能が利用可能です。

頭出し
表示しているドキュメントの先頭へ移動します。

文字反転
ドキュメント再生画面からダイレクトに文字の反転をコントロール可能です。

マーカー表示切替
ドキュメント再生画面からダイレクトにマーカーの表示/非表示を切り替え可能です。

録音機能
プロンプターの原稿を読み上げながら録音が可能です。
一人でもスピーチの練習を効率的に行えます。

自動ゲイン調整機能搭載
リニアPCM
サンプリングレート：44.1kHz
ファイルフォーマット：Core Audio File

アクションボタンを押すと機能が選択できます↓

録音時には専用のロケーターが表示されます

原稿の入力方法

1 電子メール（推奨）

メーラーを使用する方法です。
PCなどで作成済みの使用したい原稿をメール本文にコピーし、Prompter Duoアプリをインストールした
iPadへ送信します。受信したメールのテキストをコピーし、Duoアプリへペーストします。
新規ドキュメントはDuoアプリ ＞ ドキュメント＞編集＞ +ボタン で作成できます。

2 Dropbox経由でテキストをインポートする（推奨）

【ご注意】アカウントをお持ちでない方は、事前にDropboxにアカウントを取得して下さい
[Dropboxタブをタップして、[Dropboxのアカウントにリンクする]をタップします。
Dropboxへのログイン画面が表示されますので、ご自身のDropboxアカウントへログインして下さい。
ログインに成功すると、Dropbox上のファイル一覧が表示されますので、ファイルを確認し、
右上のアクションボタンをタップすると、アクションシートに「ドキュメントに追加する」が表示されます
ので選択して下さい。Prompter Duoアプリのドキュメントに追加されます。

※インポート可能なファイル形式は.txt 文字コードはUTF-8のファイルです。
ルートディレクトは/ アプリ / Prompter Duoに設定して下さい。
※Prompter DuoからDropboxへのファイルをアップロードすることも可能です。

3 直接入力

新規ドキュメントをDuoアプリ ＞ ドキュメント＞編集＞ +ボタン で作成し、iPadのオンスクリーンキーボードを使って、原稿を直接入力します。

原稿入力画面には「表示画面編集モード」と「テキストエディターモード」があり、設定タブから切り替え可能です。「表示画面モード」はドキュメント表示時と同じ画面表示で原稿作成/編集が可能なモード、「テキストエディターモード」は、Wordなどのテキストエディタのような画面で作成/編集が可能です。



表示画面編集モード



テキストエディターモード

Duo-R（リモコンアプリ）について

Duo-Rは、Prompter Duoのドキュメント再生モードでの
操作ができるiPhone用無料リモコンアプリです。
（使用条件：iOS10～17）

Duo-Rの更新ならびにサポートは終了しております。
2024年6月現在使用に関する不具合は出ておりませんが、本マニュアルの内容は、
現在使用可能な環境での継続的な使用をお約束するものではありませんので、
予めご了承ください。

Duo-Rアプリのダウンロード

iPhoneのAppStoreアプリで「Duo-R」を検索または下記のQRコードよりDuo-Rダウンロードページに移動し、
アプリをインストールしてください。
https://apps.apple.com/jp/app/duo-r/id687226229

「Duo Remote」のアプリ名は「Duo-R」に変更となりました。
Prompter Duoアプリ内とダウンロードサイトの説明に
「Duo Remote」の記載がありますが、順次「Duo-R」に
更新予定でございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。

Duo-Rアプリの使用

・Prompter Duoアプリを起動、設定タブ>「Duo Remoteを利用する」をONにします。
・Duo-Rアプリを起動すると自動的に利用可能なPrompter Duoを検索し、
　接続可能なデバイスを表示します。
・デバイスの名前をタップするとPrompter Duoに接続し、接続完了後デバイス一覧の表示が消えます。

※機器同士がWi-Fiによって直接つながる「アドホック接続」を使用しています。
※一度接続を行うと、次回以降は前回接続された機器同士で自動接続します。
※別の機器に接続する場合は、前回接続した機器のWi-Fiを無効にし、
　再度上記の手順で接続してください。

ケア・メンテナンスについて

＜ハーフミラー＞

・ページワンのハーフミラーはセッティングが簡単で割れにくいアクリル製です。ガラス製に比べ、汚れやキズが付きやすいので、慎重にお取り扱い下さい。指紋等の汚れは、メガネ拭きなどの柔らかい布などで優しくふき取ってください。

・汚れがひどい場合は必要に応じ非摩耗性の中性洗剤などを使用し柔らかい布やスポンジ等でやさしくふき取 り、水分をアクリル板面に残さないでください。強アルカリ、酸、フッ素化界面活性剤、溶剤などを使用するとコーティングが剥がれます。

・アクリル板は水分を吸収しますので、温度24度前後、湿度30%前後の環境下での保管をお勧めします。

＜プロンプター台座・フード＞

・プロンプターの台座はアクリル製です。指紋などの汚れは柔らかい布で優しくふき取ってください。
落ちづらい汚れは家庭用ガラス拭きやクリーニング洗剤等を用いてふき取ってください。

・プロンプターフードは暗幕素材をコーティングした布製ですので、お手入れの際はソフト洗剤（おしゃれ着洗剤）をご使用ください。

Prompter Duoご利用規約

・本製品は、あるがままの仕様、能力で販売されたものであり、理由の如何を問わず、また、その内容にかかわらず本製品の使用の結果に対して弊社は一切の責を負いません。
・本製品を使用して発生した損害および、結果から派生する費用に関して弊社は一切の責を負いません

Copyright 2012-PAGE ONE Co. Ltd. All rights reserved.
このプログラムおよびドキュメントは、著作権法および国際協定により保護されています。2024.07.02

＜サポート窓口＞
PAGE ONE 株式会社ページワン
株式会社ページワン プロンプター事業部
〒151-0073 渋谷区笹塚2-18-3 VORT笹塚4F
TEL：03-3373-6515
Mail: info@pageone.co.jp